

SET 1 Prog - nastavenie programu

→ **ADD** → **PR.04** → **OUT - ON/OFF** → **01.00** → **Yes** → **ADD**

→ **EDIT** → **PR.00** → **OUT - ON/OFF** → **01.00** → **Yes** → **EDIT**

→ **DEL** → **PR.00** → **DEL**

→ **END**

SET 2 - nastavenie dátumu a času

→ **2008** → **23** → **23.05** → **24** → **15** → **15.50** → **01** → **ON** → *

SET 3 Man - nastavenie programového / náhodného režimu

→ **PROG** → **AUTO**

SET 4 JL - nastavenie dĺžky pulzov

→ **ON .03** → **OFF .23**

SET 5 - prírodný režim

→ **ON** → **2008** → **01** → **01.01** → **2008** → **01** → **31.08** *

SET 6 * - nastavenie intenzity svetla (Lux)

→ **100**

SET 7 * - nastavenie hysterézy

→ **5 %**

SET 8 * - nastavenie zpožďovní

→ **L 01** → **0.30**

→ **L 02** → **0.30**

→ **END**

SET 1 Prog - nastavenie programu

→ **ADD** → **PR.04** → **OUT - ON/OFF** → **01.00** → **Yes** → **ADD**

→ **EDIT** → **PR.00** → **OUT - ON/OFF** → **01.00** → **Yes** → **EDIT**

→ **DEL** → **PR.00** → **DEL**

→ **END**

SET 2 - nastavenie dátumu a času

→ **2008** → **23** → **23.05** → **24** → **15** → **15.50** → **01** → **ON** → *

SET 3 Man - nastavenie programového / náhodného režimu

→ **PROG** → **AUTO**

SET 4 JL - nastavenie dĺžky pulzov

→ **ON .03** → **OFF .23**

SET 5 - prírodný režim

→ **ON** → **2008** → **01** → **01.01** → **2008** → **01** → **31.08** *

SET 6 * - nastavenie intenzity svetla (Lux)

→ **100**

SET 7 * - nastavenie hysterézy

→ **5 %**

SET 8 * - nastavenie oneskorenia

→ **L 01** → **0.30**

→ **L 02** → **0.30**

→ **END**

You can enter programming mode by long pressing of a button

By short pressing you brows in sub-menu, buttons **+**/**-**/**OK** set value.

SET 1 Prog - die Programmierung

→ **ADD** → **PR.04** → **OUT - ON/OFF** → **01.00** → **Yes** → **ADD**

→ **EDIT** → **PR.00** → **OUT - ON/OFF** → **01.00** → **Yes** → **EDIT**

→ **DEL** → **PR.00** → **DEL**

→ **END**

SET 2 - die Einstellung des Datumes und der Zeit

→ **2008** → **23** → **23.05** → **24** → **15** → **15.50** → **01** → **ON** → *

SET 3 Man - die Einstellung des Programm-/zufälligen Regimes

→ **PROG** → **AUTO**

SET 4 JL - die Einstellung der Pulsdauerlänge

→ **ON .03** → **OFF .23**

SET 5 - das Ferienregime

→ **ON** → **2008** → **01** → **01.01** → **2008** → **01** → **31.08** *

SET 6 * - die Einstellung der Lichtintensität (Lux)

→ **100**

SET 7 * - Hysterisis setting

→ **5 %**

SET 8 * - die Einstellung der Verzögerung

→ **L 01** → **0.30**

→ **L 02** → **0.30**

→ **END**

Do trybu programu wchodzi się długim nacisknięciem przycisku

Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje przejście w podmenu, przyciski **+**/**-**/**OK** ustawiają wartość.

SET 1 Prog - ustawienie programu

→ **ADD** → **PR.04** → **OUT - ON/OFF** → **01.00** → **Yes** → **ADD**

→ **EDIT** → **PR.00** → **OUT - ON/OFF** → **01.00** → **Yes** → **EDIT**

→ **DEL** → **PR.00** → **DEL**

→ **END**

SET 2 - ustawienie daty i czasu

→ **2008** → **23** → **23.05** → **24** → **15** → **15.50** → **01** → **ON** → *

SET 3 Man - Ustawienie trybu programowego / losowego

→ **PROG** → **AUTO**

SET 4 JL - Ustawienie długości impulsów

→ **ON .03** → **OFF .23**

SET 5 - tryb wakacyjny

→ **ON** → **2008** → **01** → **01.01** → **2008** → **01** → **31.08** *

SET 6 * - Ustawienie poziomu oświetlenia (Lux)

→ **100**

SET 7 * - Ustawienie histerozy

→ **5 %**

SET 8 * - Ustawienie opóźnienia

→ **L 01** → **0.30**

→ **L 02** → **0.30**

→ **END**

Upozornění: Při programování je nutno dodržet nastavení programových míst od nejnižšího časového intervalu vestřepně nahoru (např. program 1 – 8:00 ON, program 2 – 9:00 OFF, program 3 – 10:00 PULZ 10s.) /
 Upozorenie: Pri programovaní je nutné dodržať nastavenie programových miest od najnižšieho časového intervalu vzostupne hore (napr. program 1 – 8:00 ON, program 2 – 9:00 OFF, program 3 – 10:00 PULZ 10s.) /
 Warning: It is essential to observe setting of programmable places from the lowest time interval direction up while programming (e.g. program 1-8:00 ON, program 2-9:00 OFF, program - 10:00 PULZ 10s.) /
 Aufwiesung: Bei der Programmierung ist es nötig die Einstellung der Programmstellen vom niedrigsten Zeitintervall aufsteigend einzuhalten (z.B. Programm 1 – 8:00 ON, Programm 2 – 9:00 OFF, Programm 3 – 10:00 PULZ 10s.) /
 Увага: Під час програмування необхідно jest дотримуватись kolejności miejsc do програмування, narastająco od najniższego przedziału czasowego (np. Program 1 – 8:00 ON, program 2 – 9:00 OFF, program 3 – 10:00 PULZ 10s.) /
 Figyelem: Feltétlenül szükséges során az időpontok társolásánál sorban haladnia, az idő növekedésével magasabb pozícióba a beállításokat (pl. program 1-8:00 ON, program 2-9:00 OFF, program - 10:00 PULZ 10s.) /
 Внимание! При программировании необходимо придерживаться очередности программируемых ячеек от низкой постепенно вверх (напр. программа 1 – 8:00 ON, программа 2 – 9:00 OFF, программа 3 – 10:00 ПИЛУРС 10с.)